

Programmbausteine PIC 18F46.. und PIC 16F872 wechseln

Bevor sie die folgenden Bauteile wechseln, sollten die Daten auf der IC-Karte gesichert werden, damit die Programmierung des Automaten erhalten bleibt.

Bitte wie folgt vorgehen:

1. auf der CPU (in der Tür) das 40 pol. IC wechseln
2. auf der PWM-Karte (hinter den Behältern Abdeckung entfernen) das 26 pol. IC mit der Aufschrift „Temp. nnnn“ wechseln

Nachdem die Bauteile gewechselt sind, die „Servicekarte“ mit den gespeicherten Daten in den Kartenleser stecken und dann das Gerät einschalten. Die Frage „Daten von Karte laden“ mit der SET-Taste bestätigen.

- Gerät ausschalten und die blaue Karte „EXQUISIT“ in Kartenleser stecken. Gerät einschalten auf der Menue-Ebene zum Punkt „Temperatur“ „Servicemenue“ wechseln und unter „VORHEIZEN“ den Wert auf 10 setzen und mit der SET-Taste bestätigen. Menue verlassen
- Im „Wasserzulauf Menue“ den Wert „ZULAUFZEIT MAX.“ auf 10 bis 25 setzen und mit der SET-Taste bestätigen. Menue verlassen
- Mit der Δ -Taste zum Menue „Behälter pro“ „Mixer“ blättern und den Wert auf 2 setzten. Mit der SET-Taste bestätigen. Menue verlassen.
- Mit der Δ -Taste zum Menue „Produkte simultan“ blättern und den Wert auf 1 setzen. Mit der SET-Taste bestätigen. Menue verlassen.
- Mit der Δ -Taste bis „Menue verlassen“ blättern und mit der SET-Taste bestätigen