

Zugabe von RUM

Der Dispenser ist mit einem Ventil zur Zugabe von RUM ausgerüstet. Auf der Rückseite des Gerätes ist ein Anschluss für Schlauch mit einen \varnothing von 4 mm vorgesehen.

Für Zugabe von RUM stehen 2 Programme ("SCHOKO RUM GROSS" und "SCHOKO RUM KLEIN") zur Verfügung, die Sie unter dem Menue-Punkt "Tastenbelegung" erreichen.

Diese Programme bestehen aus den folgenden Parametern:

- Speed Schoko (Pulverausstoss Geschwindigkeit)
- Pulver Schoko (Menge in Zeit)
- Wasser Schoko (Menge in Zeit)
- Mixer Schoko (Laufzeit)
- Behälter Schoko (Behälter - beim Schoko V "1")
- RUM (Menge in Zeit)
- Behälter RUM (Ausgang Ventil - beim Schoko V "2")
(- beim Doppelschoko "3")
- Pause (Zeit zwischen Ausgabe RUM und Schoko)
- Preis (Verkaufspreis wenn ein Münzer angeschlossen ist)
- Preisgruppe (Wenn ein Interface angeschlossen ist, wird hier der Kanal gewählt, auf dem das Signal ausgegeben werden soll (1 bis 5)).

Bei diesem Programm wird generell erst RUM gefördert und dann wird Schokolade zugegeben (zwischen den Ausgaben kann eine Pause festgelegt werden).

Soll keine Schokolade zugegeben werden, müssen die Parameter "SCHOKO" auf "0" gesetzt werden. Dann wird nur RUM ausgegeben.